

Mise en service de votre plaque vibrante mode opératoire

HP1400S	HP1200S	HP1800S	HP1900S	HP2200S	HP2300S	HP2500S	HP3000S
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Pour des raisons d'emballage, votre machine n'est pas complètement assemblée.

1- Montage du produit

- Montage de la poignée
- Montage du tapis
- Montage du dispositif de déplacement ou châssis selon la machine

2- Vérification des niveaux d'huile

- Niveau du bain d'huile : il sera toujours effectué en usine, il suffira de le contrôler avant chaque utilisation
- Niveau huile moteur : Il est à effectuer impérativement avant la première utilisation

3- Vérification de l'assemblage

- En cas de mauvais assemblage, la machine se mettra en sécurité grâce à un court-circuit

4- Démarrage

- Placez le robinet de carburant sur la position ON Pour démarrer un moteur froid, placez le starter en position CLOSE.
- Pour redémarrer un moteur chaud, laissez le starter en position OPEN .
 - Déplacez la manette d'accélérateur en partant de la position SLOW, d'environ 1/3 de sa course vers la position FAST.
- Mettre le levier de vitesses au point mort.
- Tournez l'interrupteur moteur à la position ON.
- Tirez le lanceur

