



LAMPES A SOUDER Réf. 350, 525, 531, 511

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'assembler à la cartouche. Conserver cette notice pour la relire plus tard.

PRODUIT : Tableau gamme

	350	525	531	511
Cartouche fournie	2015	2015	555	555
Allumage automatique	Oui	Non	Non	Non
Retournement de l'appareil	Oui après 5 secondes 10 secondes avec une cartouche neuve		Oui, 2 minutes après l'allumage avec flamme dard (lance d'origine)	
Lances interchangeables	Non	Oui	Oui	Oui
Lance(s) fournie(s)	Aucune	CercoLamp	CercoLamp Brûle peinture	Aucune
Débit nominal (g/h) selon NF EN 521	81	100	100	100
Débit nominal (kW) sur PCS Pouvoir Calorifique Supérieur	1,13	1,4	1,4	1,4
Accessoires disponibles pour les références 525, 531, 511 (couleur bleue)				
	Lance brûle peinture à flamme plate	Destinée particulièrement au décapage de peinture.		
	Cercolamp à flamme enveloppante	Permet de braser à haute température. Equivalent à 2400°C.		

GAZ

Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec 2 types de cartouches au choix :

- Butane + propane EXPRESS réf.555
- GAS 2015 (Méthyle Acétylène Propadiène) réf.2015.

Il peut être dangereux d'utiliser d'autres récipients de gaz. **N'UTILISER QUE DANS DES LOCAUX SUFFISAMMENT AERES**

SECURITE

S'assurer de la présence et du bon état du joint d'étanchéité avant de visser la cartouche. **A**

Ne pas utiliser un appareil ayant un joint endommagé ou usé (joint : réf.10056). Ne pas utiliser un appareil qui fuit, qui est détérioré ou qui fonctionne mal. En cas de fuite de votre appareil (odeur de gaz), mettez-le immédiatement à l'extérieur, dans un endroit très ventilé, sans source d'inflammation où la fuite pourra être recherchée et arrêtée. Ne pas rechercher les fuites avec une flamme, utiliser de l'eau savonneuse. N'utiliser l'appareil que loin des matériaux inflammables. N'utiliser l'appareil qu'à 40 cm minimum des parois environnantes (murs, plafond). Nous vous conseillons d'utiliser un pare-flamme EXPRESS réf.5459 pour vous assurer d'une parfaite protection des parois environnantes.

La cartouche doit être changée dans un endroit très aéré (de préférence à l'extérieur), loin de toutes sources d'inflammation et loin d'autres personnes. Stocker la cartouche dans un endroit frais, sec et ventilé. Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

LE NON-RESPECT DES CONSIGNES SUSPEND LA GARANTIE DU FABRICANT ET LE DEGAGE DE TOUTE RESPONSABILITE.

CONSEILS D'UTILISATION

Attention : des parties accessibles peuvent être très chaudes. B Eloigner les jeunes enfants. Il est conseillé, en cours d'utilisation, de ne pas placer la lampe à souder sous la fonte du métal d'apport, certains éléments pourraient être abîmés. Rappel : la fonte du métal d'apport est obtenue par contact de la pièce chauffée (couleur rouge vif) et non au contact de la flamme.

STOCKAGE ET RANGEMENT

Avant de ranger l'appareil, attendre son refroidissement complet. Il est conseillé, après chaque utilisation, de démonter la cartouche.

MONTAGE DE LA CARTOUCHE

A l'écart d'une flamme, cartouche verticale, valve en haut, robinet ouvert, visser la tête de lampe sur la cartouche. Dès que vous entendez le gaz sortir, fermez le robinet et vissez la cartouche d'un demi-tour supplémentaire.

MODE D'EMPLOI

Au premier allumage, l'appareil doit être tenu tête en l'air.

Réf. 525, 531, 511 :

Présenter une flamme devant le brûleur en tournant lentement le robinet **C2** dans le sens "+" de la flèche.

Si le temps de préchauffage n'est pas suffisant, des flammes jaunes apparaîtront. Dans ce cas, redresser l'appareil pendant 2 minutes.

Réf. 350 :

Ouvrir le robinet **C2** jusqu'à l'apparition du débit de gaz.

Pousser le bouton d'allumage automatique **C1** pour enflammer le gaz. Répéter cette dernière opération jusqu'à l'obtention de la flamme. Si le temps de préchauffage n'est pas suffisant, des flammes jaunes apparaîtront. Dans ce cas, redresser l'appareil pendant 10 secondes.

Ouvrir le robinet **C2** (signe +) pour augmenter le débit de gaz. Fermer le robinet **C2** (signe -) pour diminuer le débit de gaz.

EXTINCTION

Fermer le robinet **C2** à fond jusqu'à la butée (sens "-" de la flèche). Quand vous éteignez votre lampe en fermant le robinet, vérifiez que le gaz ne s'échappe plus.

CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE

S'assurer que le brûleur est éteint et froid avant de changer la cartouche. Dévisser complètement la cartouche, ne pas la percer ni la jeter au feu. Examiner le joint d'étanchéité **A** avant de monter une nouvelle cartouche. Changer la cartouche à l'extérieur et loin d'autres personnes.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

En cas de mauvais fonctionnement, retourner votre lampe au revendeur ou au fabricant.

GARANTIE

Cet équipement bénéficie d'une garantie totale de deux ans à compter de la date d'achat, contre tous vices de fabrication ou défauts de matière. Notre garantie exclut les remplacements ou les réparations résultant de l'usure normale et des détériorations provenant de négligences ou de non-respect des consignes d'utilisation mentionnées sur cette notice.

Ne pas modifier l'appareil. Les appareils défectueux doivent être retournés au distributeur ou au fabricant.

Adresse du fabricant :

GUILBERT EXPRESS

33 av du maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex

www.express.fr

info@express.fr

N°Audiotel : 0891.70.2015 (0,225 € TTC/min)