TABLEAU GÉNÉRIQUE DES ÉCHÉANCES D'ENTRETIEN

Toujours se repporter au manuel d'utilisation et d'entretien de votre groupe électrogène

		5h	3 mois ou 50h	6 mois ou 100h	1 an ou 200h
Bougie	Remplacer			✔	Révision générale à confier à l'un de nos angents
Huile	Renouveler	✔	✔	✔	
Carburant	Remplacer			✔	
Filtre à air	Nettoyer	✔	✔	✔	
	Remplacer			✔	

UN ENTRETIEN RÉGULIER ET BIEN EFFECTUÉ EST UN GAGE DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE

GROUPES ÉLECTROGÈNES

INTENS	
HX 3000 C5	R18
HX 4000 C5	R33
HX 6000 C5	R19
HX 7500 T C5	R19
PERFORM	
PERFORM 3000 C5	RKS1
PERFORM 4500 C5	RKS2
PERFORM 5500 T C5	RKS2
PERFORM 6500 C5	RKS2
PERFORM 7500 T C5	RKS2
PERFORM XL	
PERFORM 3000 XL C5	RKS1
PERFORM 4500 XL C5	RKS2
PERFORM 5500 T XL C5	RKS2
PERFORM 6500 XL C5	RKS2
PERFORM 7500 T XL C5	RKS2
PRESTIGE	
INVERTER PRO 2000 C5	RYS2
INVERTER PRO 3000 E C5	RYS3
PRESTIGE 3000 C5	R30

TECHNIC	
TECHNIC 6500 E C5	RKS2
TECHNIC 6500 E AVR C5	RKS2
TECHNIC 6500 A AVR C5	RKS2
TECHNIC 7500 TE C5	RKS2
TECHNIC 7500 TE AVR C5	RKS2
TECHNIC 7500 TA AVR C5	RKS2
TECHNIC 10000 A AVR C5	RKS5
TECHNIC 15000 TA C5	RKS5
TECHNIC 15000 TA AVR C5	RKS5
TECHNIC 20000 TE AVR C	RKS5
DIESEL	
DIESEL 4000 C5	RKDS1
DIESEL 4000 E XL C5	RKDS1
DIESEL 6000 E XL C5	RKDS4
DIESEL 6000 A XL C	RKDS4
DIESEL 6500 TE XL C5	RKDS4
DIESEL 6500 TA XL C5	RKDS4
DIESEL 10000 A XL - STD BY	RKDS3
DIESEL 15000 TA - STD BY	RKDS3

DIESEL SILENCE	
DIESEL 6000 A SILENCE C5	RKDS5
DIESEL 6000 A SILENCE AVR C5	RKDS5
DIESEL 6500 TE SILENCE C5	RKDS5
DIESEL 6500 TE SILENCE AVR C5	RKDS5
DIESEL 10 LC A SILENCE C5	RKDS6
DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5	RKDS6
DIESEL 15 LC TA SILENCE C5	RKDS6
DIESEL 15 LC TA SILENCE AVR C5	RKDS6

GROUPES DE SOUDAGE

VX 200/4 C5	R19
WELDARC 200 C5	RKS2
WELDARC 220 T C5	RKS2
WELDARC 300 TE XL C5	RKS5

KOHLER-SDMO - MK-PW-PR-ME-FR-201

Pensez-y !

Protection Différentielle

La protection différentielle protège les personnes des risques de chocs électriques. Elle compare le courant entrant et le courant sortant d'un appareil. Si les deux sont différents, la protection différentielle se déclenche.
Protection différentielle obligatoire suivant le nombre et les classes des appareils à alimenter :
Fiche mâle classe 1 (avec liaison de terre) / Fiche mâle classe 2 (sans liaison de terre)

Applications mobiles	Applications secours
Un seul appareil de classe 1 ou plusieurs appareils de classe 2 :	Secours exceptionnel avec inverseur de source manuel :
-> Protection différentielle obligatoire (Régime TT) tel que définie dans la règle d'installation de groupe électrogène C15-401	-> Protection différentielle obligatoire
Plusieurs appareils de classe 1 :	Secours fixe avec inverseur de source automatique :
-> Protection différentielle obligatoire (Régime TT) tel que définie dans la règle d'installation de groupe électrogène C15-401	-> Protection différentielle obligatoire

A savoir
Le piquet de terre est toujours nécessaire pour avoir une mise à la terre des masses.
Les groupes KOHLER-SDMO sont de base en régime IT. Équipés d'une protection différentielle, ils sont en régime TT.

KOHLER-SDMO propose un kit de 2 adaptateurs de protections différentielles amovibles pour prises domestiques / Référence RKD1

Piquet de terre

Le piquet de terre est un dispositif qui permet de canaliser le courant de défaut vers la terre. La protection différentielle coupe automatiquement l'installation électrique afin d'assurer la sécurité des personnes.

KOHLER-SDMO propose un piquet de terre galvanisé de 1 mètre de long, livré avec un câble de 2 mètres en 10 mm² de section / Référence RPQ

Inverseur de Source

L'inverseur de source est obligatoire pour alimenter un bâtiment avec un groupe électrogène en cas de coupure réseau. L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à un bâtiment et de gérer manuellement la source du courant sur manque ou retour secteur en toute sécurité.
En position RÉSEAU, l'habitation est normalement alimentée par le réseau électrique.
En cas de coupure du réseau, il suffit de démarrer le groupe électrogène pour que celui-ci alimente l'ensemble des installations électriques du logement et de basculer le bouton du boîtier sur la position Source Auxiliaire.
A savoir
Afin de respecter les normes en vigueur, l'installation de l'inverseur de source doit être effectuée par un électricien.

KOHLER-SDMO propose un inverseur de source manuel / Référence R05M

Fiches mâles

Certains appareils à brancher nécessitent une intensité électrique différente : une prise 16A (adaptée aux appareils faiblement énergivores) et une prise 32A (adaptée pour les appareils puissants).

KOHLER-SDMO propose différents modèles de fiches mâles :
Prise 16A/230V, Prise CEE17 : 16A/230V, Prise 32A/230V, Prise 16A/400V