

Regards EP 30x30x30 et 25x25x25



1 En fonction du niveau des évacuations et du sol fini, établir une base en sable damé ou béton maigre.



2 Dégager au marteau les emboîtures à utiliser.



3 Mettre en place le regard dans l'axe de la descente E.P. Éventuellement le surmonter d'une ou plusieurs réhausses.



4 Raccorder les entrées éventuelles et sorties. On peut par faire l'étanchéité par un joint de mastic silicone.



5 Dégager la prédécoupe du couvercle (Ø choisi) au marteau.



6 Mettre en place le couvercle...



7 ... puis le dauphin.



8 Bétonner pour une résistance jusqu'à 1,5 T par roue avec tampon ou grille.

Service TECHNICO-COMMERCIAL : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23
e-mail : tech-com.nicoll@alixiscom