

Réglage coefficient de tension carte Polydrive



1. Mettre la machine sous tension
2. Appuyer sur le bouton **BP1**
3. Appuyer sur le bouton **BP2** et rester appuyé
4. Appuyer sur le bouton **BP1** et rester appuyé
5. Le témoin vert **L2** clignote
6. Relâcher le bouton **BP2** en restant appuyé sur le bouton **BP1**
7. Appuyer 3 fois sur le bouton **BP2**, toujours en restant appuyé sur le bouton **BP1**
8. En utilisant les boutons **BP4** ou **BP5**, régler à "115" sur l'afficheur **A1**
9. Valider par 2 impulsions sur le bouton **BP3**
10. Contrôler la tension réelle avec un voltmètre
11. Ajuster le coefficient en fonction de vos besoins

ATTENTION :

à partir de l'étape 4, rester toujours appuyé sur **BP1**

