



Nettoyant moquettes et tapis (1l.) RM 519

Produit spécialement élaboré pour le nettoyage en profondeur des moquettes et des tapis. Convient pour tous les types de moquettes et de tapis.

Propriétés

- Séchage rapide
- Nettoie profondément
- Idéal pour une utilisation occasionnelle

Usage et secteur d'application

- Moquette
- Tapis
- Tissu d'ameublement
- Sièges de voiture

- Appareils d'injection/extraction

Conditionnements	VE*	Références
1 l	6	6.295-771.0

*VE : unité d'emballage

Application:

Appareils d'injection/extraction

- Ajoutez 100 - 200 ml de nettoyant moquettes au réservoir d'eau propre en fonction du degré de la salissure et remplissez avec de l'eau (= 50 °C).
- Pour des salissures tenaces, arrosez et faites agir pendant 5 minutes avant d'aspirer
- Aspirez de nouveau après le nettoyage de textiles absorbants (laine).

Indications particulières:

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Caractéristiques environnementales:



Bouteille et étiquette recyclables à 100%



Bouteille produite à 45% de matériaux recyclés



Tensioactifs biodégradables (anaérobic - OECD 311)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :

Kärcher S.A.S.
5, avenue des Coquelicots
Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil / Marne Cedex

tél. 01.43.99.67.70
fax 01.43.39.48.73
www.karcher.fr