BATIUM 15/24 – LISTE DES PIECES DETACHEES / SPARE PARTS

1

2

3

4

5 

6

7

8 

N°	Désignation	Designation	Référence
1	Fusible 30A (x10)	Fuse 30A (x10)	054523
2	Circuit complet avec ventilateur	Electronic circuit with fan	S91757
3	Pince rouge 40A	Red clamp 40A	053106
	Pince Noire 40A	Black clamp 40A	
4	Cordon d'alimentation	Mains cable	21519
5	Clavier	Keypad	51909Ind X
6	Transformateur	Transformer	96023
7	Fusible du transformateur 6.3A 250V	Fuse 6.3A 250V	51366
8	Porte fusible	Fuse holder	51380