

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS

DESCRIPTIF

 Primaire d'adhérence destiné à la préparation des supports peu ou non absorbants, avant l'application d'un ragréage ou d'une colle à carrelage de la gamme Edilis.

DOMAINES D'UTILISATION

- · Ancien carrelage.
- · Dalle vinyle semi-rigide.
- · Anciennes traces de colles.
- · Planchers bois, Panneaux bois (CTB-X; CTB-H): Planchers bois hors certification.

CONSOMMATION

· 100 à 200 g/m².

· Peinture de sol dépolie.

· Dalle béton surfacée.





PRÉPARATION DES SUPPORTS

- · Les supports doivent être sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- · Ils ne devront pas être gelés.
- · Pour conserver les anciens supports (carrelage, peinture, dalle vinyles semi-rigide), leur adhérence devra être contrôlée.

NB: les supports doivent être conformes aux CPT et DTU en vigueur.

MISE EN ŒUVRE

- · Appliquer PRIMAIRE TOUS SUPPORTS EDILIS à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.
- · Attendre le séchage complet * avant de recouvrir.
- *Délai variable selon la nature des supports (de 30 minutes à plus de 3 heures à +20°C).



PRIMAIRE TOUS SUPPORTS

RECOMMANDATIONS LORS DE LA POSE

· Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

STOCKAGE

- · 12 mois à compter de la date portée sur l'emballage, à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.
- · Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-sothiazole-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
- · Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- · CRAINT LE GEL.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)
3491290027421	1162 <i>7</i>	PRIMAIRE SUPPORT POREUX EDILIS	5
3491290027438	11 <i>7</i> 46	PRIMAIRE TOUS SUPPORTS EDILIS	5